マイコンをはじめよう

パソコンと通信しよう

徳島大学大学院ソシオテクノサイエンス研究部 技術専門職員 辻 明典

連絡先: 770-8506 徳島市南常三島町2-1 TEL/FAX: 088-656-7485 E-mail::a-tsuji@is.tokushima-u.ac.jp

パソコンと通信しよう



2013/8/10(Sat) 10:00-11:30

本日の予定

1 シリアル通信

- 2 シリアル通信の基本スケッチ
 - 送信
 - 一 受信一 送受信
- 3 LEDを調光する(送信)
- 4 スイッチの状態を調べる(受信) 5 パソフンからLEDを光らせる(応用)
- 5 パソコンからLEDを光らせる(応用)

1 シリアル通信

1 シリアル通信

パソコンとマイコンの間で、データをやりとり



あらかじめ決めておくこと通信の速度、向き、データ

1.1 シリアル通信の速度

シリアル通信 8ビット(1バイト)のデータ、スタート・ストップビットで構成



• 通信速度

bps: bit per second 1秒間に送れるデータ量

・送受信ポート

RX: Receiver 受信 TX: Transmitter 送信





1.3 シリアル通信の種類



1.4 ブレッドボードの回路作成



Made with **Fritzing.org**

2 シリアル通信のスケッチ – 送信 – 受信 – 送受信







マイコンからパソコンヘデータ送信





```
void setup() {
   Serial.begin(9600);
}
void loop() {
```

Serial.println("Hello");

シリアルモニタ

パソコンとArduino間の通信状況を確認

Secto_aug02a Arduino 1.0.4	
ファイル 編集 スケッチ ツール ヘルノ	
🖉 🖸 🔝 🦉 รักษา จากการ 🔁 🔊	送信
sketch aur02a	*
Shelli_aug02a	
^	
	E
	✓ 自動スクロール 改行なし → 9600 baud →
	シリアルモニタ画面
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
スケッチのアーカイブを中止しました	
1 Arduino Uno on COM34	



・パソコン上で、マイコンから受信した文字を確認

受信した文字が表示される

00 COM7	
	送信
Hello	*
Hello	
Hello	
Hello	-
図質新スクロールに	女行なし 🚽 9600 baud 🚽
Call See House and Cale and Cale	

シリアルモニタ











E4.2 シリアル通信(受信) int ledPin = 3; // 5, 6void setup() { pinMode(ledPin, OUTPUT); **Serial.begin(9600);** -タを受信したか? void loop() { if (Serial.available() > 0) { データの取り込み byte data = Serial.read(); if (data == 'H') digitalWrite(ledPin, HIGH); else digitalWrite(ledPin, LOW); ファイル→スケッチの例→04.Communication →PhysicalPixel Jul 10, 2012, The University of Tokushima, 18 Akinori Tsuji



・パソコンからマイコンへ文字を送信

1. 送信したい文字を入力



シリアルモニタ



E4.2.1 シリアル通信応用(受信)

- ・文字Rを受信したとき、赤のLED(3番ピン)を点灯、 ・文字Gを受信したとき、緑のLED(5番ピン)を点灯、
- 乂子Gを受信したとさ、称のLE 立向した平信したとき、まのLE
- ・文字Bを受信したとき、青のLED(6番ピン)を点灯、
- ・文字Cを受信したとき、すべてを消灯 するには、どうすればよいでしょう?
 - ヒント: •LED赤, 青, 緑のピン番号
 int ledRpin = 3;
 int ledGpin = 5;
 int ledBpin = 6; を定義し, if ~ else if ~ を使う
 if (data == '?') {
 } else if (data == '?') {
 } else if (data == '?') {
 } else if (data == '?') {
 }
 }

pinModeも忘れず設定

Jul 10, 2012, The University of Tokushima,

Akinori Tsuji





パソコンからマイコンへ、マイコンからパソコンへ





3 LEDを調光する(受信)



```
    ファイル→スケッチの例→04.Communication→Dimmer

const int ledPin = 3;
void setup() {
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
                               データを受信したか?
void loop() {
 int brightness;
                                               文字を整数に変換
 if (Serial.available() > 0) {
   brightness = Serial.parseInt();
   brightness = constrain(brightness, 0, 255);
   analogWrite(ledPin, brightness);
                                                0~255の範囲内に
                                          PWM出力
```

4 スイッチの状態を調べる(送信)



5 パソコンからLEDを光らせる(応用)



ファイル→スケッチの例→04.Communication→ReadASCIIString

```
// E4.6
const int redPin = 3;
const int greenPin = 6;
const int bluePin = 5;
```

```
void setup() {
   Serial.begin(9600);
   pinMode(redPin, OUTPUT);
   pinMode(greenPin, OUTPUT);
   pinMode(bluePin, OUTPUT);
```

void loop() {
 while (Serial.available() > 0) {
 int red = Serial.parseInt();
 int green = Serial.parseInt();
 int blue = Serial.parseInt();

red = constrain(red, 0, 255);
green = constrain(green, 0, 255);
blue = constrain(blue, 0, 255);
analogWrite(redPin, red);
analogWrite(greenPin, green);
analogWrite(bluePin, blue);
Serial.println(red);
Serial.println(green);
Serial.println(blue);



1. 送信したい数値を入力,"",","でデータを区切る R,G,B(各0~255の値)

1 0 cc)M7	
100 2	0 30	送信
0 0 100	2. 送信ボタン	を押す
☑ 自	動スクロール 改行なし	➡] [9600 baud ➡]

シリアルモニタ

付録1:シリアル通信に使用する関数

Serial.begin(speed) シリアル通信のデータ転送速度を設定 300/1200/2400/9600/14400/19200 38400/57600/115200から選択

Serial.print(data, format) データ(文字列)を送信 data: 送信したい値 format: DEC 10進数, HEX 16進数, BIN 2進数 Serial.println(data, format) 改行付きでデータを出力

Serial.available() データの受信の有無を確認 Serial.write(data) バイナリデータを送信 Serial.read() バイナリデータを受信 Serial.parseInt() 文字を整数に変換 Serial.parseFloat() 文字を浮動小数点に変換





TeraTerm・・・シリアル通信端末(ターミナル)

🖳 COM2:	8:96	i00baud	- Tera Ter	m VT		
<u>F</u> ile <u>E</u> d	lit	<u>S</u> etup	C <u>o</u> ntrol	<u>W</u> indow	<u>H</u> elp	
sensor	Ξ	527	outr	out =	131	
sensor	Ξ	528	outr	out =	131	
sensor	Ξ	528	outr	out =	131	
sensor	Ξ	528	outr	out =	131	
sensor	Ξ	528	outr	out =	131	
sensor	Ξ	528	outr	ut =	131	
sensor	Ξ	528	outr	out =	131	
sensor	Ξ	529	outr	out =	131	
sensor	Ξ	527	outr	ut =	131	
sensor	Ξ	528	outr	out =	131	
sensor	Ξ	528	outr	out =	131	
sensor	Ξ	528	outr	out =	131	

TeraTermの使い方

- 1. TeraTermを起動
- 2. シリアルポート COMx: Arduino UNO (COMx)
- 3. UARTを選択してOKをクリック

Tera Term: New o	connection	8				
© TCP/IP	Host: I History Service: ● Telnet I SSH SSH v O Other Pro	CP port#: 22 ersion: SSH2 + tocol: UNSPEC +				
● Serial Port: COM7: Arduino Uno (COM7)						

3. メニュー「Setup」から「Serial Port」を選択

🖳 COM28:51	7600bauc	I – Tera T	erm VT			
<u>F</u> ile <u>E</u> dit	<u>S</u> etup	Control	<u>W</u> indow	<u>H</u> elp		
sensor = sensor = sensor =	<u>T</u> erm <u>W</u> indo <u>F</u> ont.	inal ow		.7 .7 .7		
sensor =	<u>K</u> eyb Seria	oard Loort		7		
sensor =	SSH			7		

4. シリアルポートの設定を次のように設定

Tera Term: Serial port setup					
Port:	COM11 -	ОК			
Baud rate:	9600 -				
Data:	8 bit 🔹	Cancel			
Parity:	none 👻				
Stop:	1 bit 👻	Help			
Flow control:	none 👻				
Transmit delay 0 msec/char 0 msec/line					

5. 送受信するデータを確認する

