『ZigBee 無線』資料 1.1 版

2014/9/24(水) 10:00~ 徳島大学 工学部知能情報工学科 C 棟 1F 実験室

辻 明典

目次

1.	ZIGBEE 無線によるシリアル通信	1
1.1.	概要	1
2.	ソフトウェアのインストール	2
2.1.	X-CTU	2
2.2.	FTDI Driver	3
2.3.	TERATERM	4
3.	無線シリアル通信	5
3.1.	準備	5
3.2.	ファームウェアの書き換え	6
3.3.	XBEE モジュールの取り付け	9
4.	改編履歴	.12

1. ZigBee 無線によるシリアル通信

1.1. 概要

ロボットに ZigBee 無線通信を導入することによって、パソコンからロボットに指示を送ったり、ロボットで取得したセンサの情報をパソコンに送ることができる. XBee 無線モジュールは、ZigBee 無線規格(IEEE802.15.4)に準拠した無線通信モジュールである.

2. ソフトウェアのインストール

2.1. X-CTU

X-CTUは, XBee モジュールのファームウェア書き換えに使用する.

1. ソフトウェアをダウンロードする.

http://ftp1.digi.com/support/utilities/40003002_C.exe

2. セットアッププログラムを実行してインストールする.

最新のファームウェアに更新:

- 1. X-CTU プログラムを起動する.
- 2. "Modem Configuration" タブをクリックする.
- "Download and new versions" をクリックして、"Web" をクリックする.
 (最新のファームウェアがダウンロードされる.)
- 4. ダウンロードが完了した後, X-CTU を終了する.



2.2. FTDI Driver

FTDI ドライバは, XBee モジュールの USB シリアル変換用のドライバである.

1. ドライバをダウンロードする.

http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm

2.08.30 Windows 2013-08-01 x86(32-Bit)または x64(64-Bit)

2. ZIP ファイルを展開する.

3. USB シリアル変換ケーブルを接続する.

4. ドライバのフォルダを選択してインストールする.

2.3. TeraTerm

シリアル通信ターミナル

1. ソフトウェアをダウンロードする.

http://sourceforge.jp/projects/ttssh2/releases/

TeraTerm-4.82.exe

2. セットアッププログラムを実行して,インストールする.

📕 Tera Term - [disconne	ected] VT	
File Edit Setup Con	ntrol Window Help	
	Tera Term: New connection	
	 TCP/IP Host: 192.168.1.3 ▼ ✓ History Service: Telnet TCP port#: 22 ③ SSH SSH version: SSH2 ▼ Other Protocol: UNSPEC ▼ 	
	 Serial Port: COM3: USB Serial Port (COM3) OK Cancel Help 	

3. 無線シリアル通信

3.1. 準備

1. XBee モジュールのアドレスを調べる.

XBee モジュール2つ(XBee1, XBee2)を準備する. 各々のモジュールの背面に書かれているアドレスを調べる.

XBee	パッケージ背面	アドレス	役割
XBee1	ACCESSOOD	0013A200	Coordinator コーディネータ
XBee2	ACCESSOR ACCESO	0013A200	Router ルータ

3.2. ファームウェアの書き換え

XBee1(コーディネータ)

1. XBee1 を変換モジュールに取り付けて、パソコンに USB シリアル変換ケーブルを接続する.



※ パソコンから電源が供給されると PowerLED が点灯する.

2. X-CTU を起動する.

3. USB Serial Port (COMxx) を選択して, 「Test / Query」をクリックする.

🖳 X-CTU		
About		
PC Settings Range Test Terminal Mod Com Port Setup Scient Com Port USB Serial Port (COM12) Manamark (COM1)	em Configuration	9600 NONE 8 NONE
	Stop Bits	1 💌

- 4. XBee モジュールとの通信確認が行われる.
 - -Communication with modem..OK
 - -Serial Number = 13A200xxxxxxx



5. 「Modem Configuration」タブをクリックして, 以下を選択/入力する. Modem XBee: XB24-ZB Function Set: ZIGBEE COORDINATOR AT Version: 20A7

PAN ID: 1234 DH: 0013A200 DL: [

※ DL は, 通信相手 (XBee2) のアドレス

6.「Write」をクリックしてファームウェアを書き換える.
 7. 書き換えが完了したら, USB シリアル変換ケーブルをはずす(電源を切る).



XBee2 (ルータ)

続けて、XBee1をはずして、XBee2を変換モジュール取り付け、XBee1の手順1~4を実行する.

```
5. 「Modem Configuration」タブをクリックして,
以下を選択/入力する.
Modem XBee: XB24-ZB
Function Set: ZIGBEE ROUTER AT
Version: 22A7
```

PAN ID: 1234 DH: 0013A200 DL: [

- ※ DL は, 通信相手(XBee1)のアドレス
- 6.「Write」をクリックしてファームウェアを書き換える.
- 7. 書き換えが完了したら, USB シリアル変換ケーブルを はずす(電源を切る).



3.3. XBee モジュールの取り付け

1. XBee モジュールの取り付け

(1) XBee1(コーディネータ)を変換モジュールに取り付け

パソコンに接続する(電源を入れる).



コーディネータ

※ 電源 Power LED(赤)が点灯※ ASSOC LED(緑)が点滅※ RSSI LED(黄色)が消灯

(2) XBee2(ルータ)をロボット(裏面)に取り付ける.

ルータ

(3) Arduino を起動して、次のプログラムを書き込む.

```
1. xbee_test.ino
void setup() {
  delay(1000);
  Serial1.begin(9600);
}
void loop() {
  if (Serial1.available() > 0) {
    char ch = Serial1.read();
    if (ch == '1')
      Serial1.println("I received");
  } else {
    Serial1.println("Hello World");
  delay(100); // 送信間隔(必須)
}
```



(4) シリアルモニタを起動して、無線経由でのデータ受信を確認する.

1. シリアルポートを選択する.

Arduino→ツール→シリアルポート **※USB-Serial** ポート (COMxx)

※ Arduino のプログラム書き換え時のシリアルポートと受信状態の確認のシリアルポートは異なるので注意する.

2.シリアルモニタを起動する.

Arduino→ツール→シリアルモニタ (9600bps)

3. シリアルモニタに、ロボットから送信された「Hello World」が表示される.

※ 正常に通信が行われると、ボード上の RSSI LED(黄色)が点灯する。

4. シリアルモニタの送信欄に「1」を入力して「送信」ボタンをクリックすると,

ロボットから「I received」の応答が返る.

🚣 COM12	
1	送信
Hello World	*
Hello World	
Hel	+
📝 自動スクロール	[改行なし 🔶 [9600 baud 🔪]

※ ロボットを電池で動かすと無線通信ができているのが良くわかる.

4. 改編履歴

日時	名前	内容
2014年3月8日(土)	辻 明典	新規作成
2014年3月9日(日)	辻 明典	1.1 版
2014年3月17日(月)	辻 明典	1.1 版(注意書き追加)
2014年9月24日(水)	辻 明典	1.1 版(ワークショップ)